

PANATERM Ver5.0変更内容(2012.6.19更新分)

1.01.0002 → 1.01.0005 変更内容詳細

●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.01.0005
	64bit版 インストーラ	2.01.0005
PANATERM	PANATERM本体	5.0.2.3
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
USBDriver	USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0

●仕様変更内容

No	対象	内容
1	PANATERM	MINAS-A5, MINAS-A5N, MINAS-A5L, MINAS-A5NLシリーズの定義ファイルを更新しました。
2	PANATERM	RS232通信による接続に対応しました。ファイル>設定>通信設定より変更できます。
3	PANATERM	シリーズ自動判定の有効/無効が保存できるようになりました。
4	PANATERM	パラメータ比較結果をファイルへ保存できるようになりました。
5	PANATERM	試運転画面をコンパクト化できるようになりました。
6	PANATERM	画面キャプチャ結果をクリップボードへ転送できるようにしました。画面キャプチャ可能な場合に、ヘルプ>画像をクリップボードへコピーを選択することで使用できます。
7	PANATERM	ピンアサイン設定画面において、ピン名称を表示するようにしました。
8	PANATERM	ピンアサイン設定画面において、エラーが発生する組合せを選択できないようにしました。
9	PANATERM	下記に示す不具合11件を修正しました。

●不具合修正履歴

No	機能	現象
1	パラメータ	ファイルから読み込んだ後に[受信]して再接続を行うと、パラメータ読み込み元がファイルからに戻ってしまう点を修正しました。
2	パラメータ	パラメータ比較機能を用いると、未使用パラメータが保存される場合がある点を修正しました。
3	パラメータ	接続待ち画面でキャンセル後にパラメータ比較機能を用いると、比較元ファイル名が拡張子のみとなる点を修正しました。
4	パラメータ	アンプから読み込んでいる場合でも、Drag&Dropによるファイル読み込みができるようにしました。
5	モニタ	強制出力中は、ログの再生を禁止します。
6	モニタ	操作メニューを追加しました。
7	モニタ	ピンアサイン設定変更後に、入出力情報が更新されない場合がある点を修正しました。
8	アナログ入力調整	自動調整やパラメータ送信後にパラメータ画面が更新されるようにしました。
9	セットアップウィザード	接続待ち画面でキャンセル後にパラメータを保存すると、未使用パラメータが保存される場合がある点を修正しました。
10	アンプとの接続	[通信中]の軸を選択して[確認]ボタンを押したとき、他の軸の前面パネルが点滅する場合がある点を修正しました。
11	アンプとの接続	前面パネル使用中や、他のアプリケーションで使用している場合は[通信中]ではなく[実行権競合]と表示するように修正しました。